

Eläköön yhteys!

Pikaohje television ja digiboksin käytöstä

- Kytke televisioon virta päälle.
- Kytke digiboksiin virta päälle digiboksin kaukosäätimen virta-painikkeesta.
- Vaihda tv-kanavia digiboksin kaukosäätimellä.
- Suuntaa aina television kaukosäädin kohti televisiota ja digiboksin kaukosäädin kohti digiboksia.
- Jos kanavat ovat menneet sekaisin, paina digiboksin kaukosäätimestä painiketta, jossa lukee **exit** tai **back**. Valitse haluamasi kanava digiboksin kaukosäätimestä uudelleen.
- Voit säädellä äänenvoimakkuutta digiboksin tai television kaukosäätimellä.
- Jos arvelet painaneesi väärää nappulaa, katkaise virta digiboksista ja käynnistä sitten digiboksi uudelleen.

Lisätietoja: